



MANUAL for DYKKERTELEFON "95"

JHT type "95" er en lille og kompakt dykkertelefon. Den består af en forstærker, en lader, et headset, en kommunikationslivline og et u.w. headset.

Forstærkeren er indbygget i en slagfast plastbox monteret på et kraftigt bælte. på siden af telefonen (der vender nedad når den bæres om livet) findes 3 stik. Dykker, 12v ladning og Tender.

Telefonen er en duplex telefon med forbindelse mellem een dykker og een tender uden brug af knapper.

Volumenkontrol er justeret fra fødslen, men kan efterjusteres op og ned efter den enkeltes behov. Dette er sjældent nødvendigt, men gøres ved at afmontere låget og med en lille skruetrækker følge den indvendige vejledning.

Strømforsyningen er indbygget og består af to gastætte blybatterier der ved 20 gr. C har en kapacitet på over 30 timer og ved 0 gr. C over 25 timer, -10 gr. C 22 timer, -20 gr. C 19 timer. Telefonen **skal** oplades efter hver gang den har været i brug, med den dertilhørende oplader, når gul og grøn lampe lyser oplades batterierne (14,7v), når gul lampe slukker går laderen på service spænding (13,8v). Mascot lader: Når den røde lampe lyser, lades batterierne (14,7v). Når den grønne lampe lyser går laderen på service spænding (13,8v).

“ Vigtigt “ Hvis telefonen ikke bliver brugt i en længere periode anbefales det at oplade den een gang hver 2. mdr. eller lade den stå med service spænding.

Inden spændingen falder, til et niveau hvor telefonen “ dør “, vil der i headsettet høres nogle dobbelte “ bib “ lyde med ca. et minuts interval. Denne advarsel vil indtræde ca. 2 - 4 timer før forbindelsen afbrydes.

Hvis der er saltvand på stikket når det bliver samlet vil der opstå kobling mellem mic og earphonen, med hyl til følge, dette forhindres ved at sprøjte stikket med et fugtfortrængende middel.

Mikrofonen på headsettet er således konstrueret at den filtrere unødvendigt maskinstøj fra ned til dykkeren.

Notater:

**Webersgade 44 2100 København Ø Danmark
Tlf.: 35267626 Fax: 35267627
www.jh-teknik.dk E-mail: info@jh-teknik.dk**